

Guía de conexión rápida utilizando la Marcación rápida

Para obtener más información sobre el funcionamiento, remítase al Manual de instrucciones (guardado en el CD-ROM suministrado).

Para empezar

Encienda el Sistema de comunicaciones de vídeo y el monitor de TV y compruebe los puntos siguientes para asegurarse de que es posible establecer la conexión.



① ¿Se muestra la imagen captada por su de su cámara (imagen local) en el monitor?

② Seleccione "Información" y pulse PUSH ENTER

Nota: No es posible establecer conexión con una ubicación remota si no se muestra la dirección IP ni el indicador RDSI.

③ **Cuando se utiliza la LAN**
¿Aparece encendido el indicador LAN y se muestra la dirección IP?




③ **Cuando se utiliza la RDSI**
¿Se muestran encendidos uno o más puertos del indicador RDSI?

Indicadores principales que aparecen durante la comunicación

	Controlando una cámara remota
	Microfófono local desconectado
	Enviando una imagen fija
	Recibiendo una imagen fija
	Enviando o recibiendo una pantalla de ordenador
	Enviando o recibiendo datos desde un tablero blanco
	Recibiendo vídeo dual

Después de la comprobación...

Conexión



Botón DISPLAY (CLEAR)

Botón PinP (BACKSPACE)

Botones \uparrow/\downarrow / \leftarrow/\rightarrow (flechas) y botón PUSH ENTER

Botón CONNECT/DISCONNECT

Botón # (introducir punto)

Botones numéricos

1 Compruebe la "Línea I/F".



Línea I/F
Debe cambiarse
Seleccione el tipo de línea que desea utilizar.
Pulse.

2 Seleccione el cuadro de texto Número y pulse PUSH ENTER.




Cuadro de texto Número



Introduzca la dirección IP o el número de línea.


3 Seleccione "Marcar" y pulse PUSH ENTER.



Marcar

O pulse .

4 El sistema marca de forma y establece comunicación.




Guía de funcionamiento del mando a distancia: Operaciones disponibles durante la comunicación

Para obtener más información sobre el funcionamiento, remítase al Manual de instrucciones (guardado en el CD-ROM suministrado).

Ajuste de la imagen en el monitor de TV

Con cada pulsación de DISPLAY se cambia de imagen.



Nota: Solamente puede cambiar entre las imágenes disponibles.

Conexión/desconexión del micrófono local

Envío/detención de la transmisión de imágenes desde los dispositivos conectados al equipo de conexión de datos

Ajuste del sonido de la ubicación remota

VOLUME

Para aumentar el volumen

Para disminuir el volumen

Ajuste del zoom de la cámara

ZOOM

T Para ampliar la imagen

W Para reducir la imagen

Selección de la imagen de entrada

Selecione la imagen "Local" y la imagen "Remota".



Cámara principal: selecciona el vídeo de la cámara principal.

AUX1: selecciona el vídeo del dispositivo conectado al conector AUX IN.

IR1: selecciona el vídeo del Portadocumentos opcional PCS-DS150.

Selección de la imagen mostrada y de la cámara





Imagen: Seleccione la imagen "Local" o "Remoto" que se vaya a mostrar en la pantalla.

Control: Seleccione la "Local Cámara" o "Remoto Cámara" a controlar.


Cambio de la ubicación de la ventana de imagen

Con cada pulsación de PinP se modifica la ubicación de la ventana.


Visualización de imagen dentro de imagen



Ajuste del ángulo de la cámara



Empleo de funciones útiles



El menú secundario se abre para permitir el envío de imágenes fijas, etc.

Predeterminación del ángulo de la cámara

Pulse el botón 1 al 6 rápidamente para llevar la cámara a la posición predeterminada. Mantenga pulsado el botón 1 al 6 para preseleccionar la posición de la cámara actual.

Nota: Si pulsa el botón 1 al 6 con rapidez cuando no hay ajuste predeterminado, la cámara pasa a la posición central.